

Инструкция по эксплуатации





Сейф с электронным замком

SF3-350-200\ SF3-430-200\ SF3-520-200 \ SF4-400-125-Top

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией



| Название модели | SF3-350-200 | SF3-430-200 | SF3-520-200 | SF4-400-125- Top | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------------|--|--|
| EAN | 4657764560378 | 4657764560354 | 4657764560361 | 4657764560385 | | |
| Тип управления | механическая клавиатура | | | | | |
| Длинна пользовательского кода | 3-6 цифр, 123456 по умолчанию | | | | | |
| Длинна мастер кода | 3-6 цифр, 888888 по умолчанию | | | | | |
| Поддержка CEU | да | | | | | |
| Внутреннее освещение | да | | | | | |
| Толщина двери\корпуса, мм | 4 \ 1.8 | 4 \ 1.5 | | | | |
| Внутренние размеры (ВхШхГ), мм | 195x344x254 | 195x425x304 | 195x515x304 | 66x395x345 | | |
| Внешние размеры (ВхШхГ), мм | 200x350x320 | 200x430x370 | 200x520x370 | 125x400x350 | | |
| Внутренний объем, л | 17 | 25,2 | 30,5 | 9 | | |
| Вес нетто\брутто, кг | 9 \ 9,5 | 10 \ 11 | 11,7 \ 12,6 | 10 / 11 | | |
| Размеры упаковки (ВхШхГ), мм | 230x370x360 | 230x450x410 | 230x540x410 | 138x415x380 | | |
| Гарантия | 2 года | | | | | |
| Срок службы | 5 лет | | | | | |



ТЕРМИНЫ

Личный код: собственный код гостя для запирания и открытия сейфа.

Мастер-код: код для обхода, используемый менеджером отеля, на случай когда гость забыл личный код.

Пин-код: каждый сейф и портативный блок (CEU) имеет пин-код, пин-код сейфа должен совпадать с пин-кодом ручного блока (CEU).

Ручное устройство (CEU): CEU можно использовать для открытия сейфа, когда гость забывает личный код. В этом случае мы рекомендуем открывать сейф с помощью (CEU) или мастер-кодом и в крайнем случае - аварийным ключом.

Аварийный ключ: механический ключ для открытия сейфа в случае если личный код, мастер-код и (CEU) не работают.

Хранение записей: сейф может хранить до 100 записей о открытии и закрытии.

УСТАНОВКА КОДА

Установка главного кода:

- а) Чтобы изменить мастер-код, сейф должен быть открыт (то есть, задвинуты ригели).
- b) Нажмите кнопку "CLEAR" дважды на панели сейфа, на дисплее появится надпись "PROG", введите старый мастер-код (по умолчанию "8-8-8-8-8"), на дисплее появится надпись "NEW", введите новый мастер-код из 6 цифр. На дисплее появится надпись "AGAIN",
- с) Повторно введите новый мастер-код, на дисплее появится надпись "DONE", означающая, что новый мастер-код изменен успешно.

Установка личного кода:

- а) Персональный код может быть установлен при каждом запирании сейфа.
- b) Закройте дверь сейфа, введите 3-6-значный код на панели сейфа и нажмите "LOCK", новый персональный код был установлен и сейф должен быть открыт с новым персональным кодом.

ЗАКРЫТИЕ И ОТКРЫТИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫМ КОДОМ

Запирание сейфа с помощью персонального кода:

Закройте дверь сейфа, введите 3-6-значный код и нажмите "LOCK" на панели сейфа. На дисплее появится надпись "CLOSE", и дверь будет автоматически заблокирована. Внимание: Если дверь не закрыта должным образом, на дисплее появится сообщение "ERROR2" и задвижки будут втянуты автоматически. Снимите защиту и повторите попытку.



Открытие сейфа с помощью персонального кода:

Введите тот же персональный код на панели сейфа, дверь откроется автоматически, на дисплее появится надпись "OPEN".

Внимание:

- а) При вводе неправильного кода на дисплее появится надпись "ERROR".
- b) Чтобы заменить код скрыть код во время ввода, пожалуйста, нажмите "0", затем сначала нажмите "LOCK", затем нажмите 3-6 цифр. Эта опция действительна только для текущей операции.

СМЕНА ПИН-КОДА

Смена пин-кода (CEU).

- a) Переключите CEU в положение "ON" и дважды нажмите "*" на CEU, CEU покажет "PROG".
- b) Введите "7510" и нажмите "*", затем нажмите "5", CEU покажет "NEW".
- c) Введите новый 6-значный пин-код в CEU и нажмите "#", CEU покажет "AGAIN", снова введите новый пин-код и нажмите "#", CEU покажет "DONE", что означает, что пин-код установлен.

Установка пин-кода сейфа

- а) Откройте сейф и убедитесь, что ригели задвинуты.
- b) Подключите CEU к сейфу с помощью USB-соединения.
- с) Введите старый пин-код (по умолчанию "1-1-1-2-2-2") в CEU, и нажмите "*", на дисплее сейф-панели появится надпись "DONE".
- d) После того, как CEU покажет "NEW", введите новый 6-значный пин-код и нажмите "#" на CEU, на дисплее появится новый пин-код, а CEU покажет "DONE", что означает, что настройка завершена.

Примечание: Если вы хотите установить пин-код на нескольких сейфах, то если исходные пин-коды этих сейфов одинаковы достаточно нажать "#" для установки. Нажмите "*", чтобы выйти из установки пин-кода сейфа.

УСТАНОВКА НОМЕРА КОМНАТЫ В СЕЙФЕ

- а) Переключите CEU в положение "ON" и подключите CEU к сейфу.
- b) Дважды нажмите "*" в CEU, на дисплее появится надпись "PROG".



с) Введите "7510" и нажмите "*", затем нажмите "6", CEU покажет "NO", введите 4-значный номер комнаты и нажмите "#", CEU покажет "DONE", что означает, что номер комнаты установлен нормально.

ЭКСТРЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

Для открытия сейфа с помощью ручного устройства (CEU):

- а) Переключите CEU в положение "ON" на левой стороне.
- b) Введите первый код менеджера (по умолчанию "3-3-3-3") в CEU, затем нажмите "#", затем нажмите второй код менеджера (по умолчанию "4-4-4-4") в CEU, а также "#", после чего дверь будет открыта.

Чтобы сбросить код менеджера и код открытия:

- 1) Переключите CEU в положение "ON".
- 2) Дважды нажмите "*" в CEU, на дисплее появится надпись "PROG".
- 3) Введите первый код менеджера " 3333 " и нажмите "*" и "1", CEU покажет "NEW C1", пожалуйста, введите ваш новый 4-значный код менеджера и нажмите "#". На экране появится надпись "DONE".
- 4) Дважды нажмите "*", на экране появится "PROG", введите второй код менеджера по умолчанию "4444" и нажмите "*" и "2", CEU покажет "NEW C2", пожалуйста, введите ваш новый 4-значный код менеджера и нажмите "#". На экране появится надпись "DONE".

Внимание: Только при совпадении пин-кода сейфа и СЕИ можно открыть сейф с помощью CEU.

Пожалуйста, измените пин-код после сброса кода менеджера.После изменения кода менеджера С1 и С2, и использования СЕИ для открытия сейфа, при вводе нового кода менеджера С1, на дисплее СЕИ появится сообщение ERROR, это нормально. Затем введите новый код менеджера С2, затем нажмите "#", сейф будет открыт.

Открытие сейфа мастер-кодом.

a) Введите правильный мастер-код на панели сейфа, дверь откроется автоматически, на дисплее появится надпись "OPEN".

Открытие сейфа аварийный ключем.

- а) Вставьте шестигранный ключ в нижнюю часть панели.
- b) Нажмите и поднимите крышку клавиш в передней части панели.
- с) Вставьте аварийный ключ и поверните по часовой стрелке на 900, чтобы открыть дверь.
- i. Если в сейфе есть аккумулятор, то держите дверь открытой, повернув ключ по часовой стрелке на 900, введите любой 3-6-значный код и нажмите "LOCK",



отпустите аварийный ключ, ригели выдвинутся. Снова введите 3-6-значный код и нажмите "LOCK", чтобы открыть. Затем сейф возвращается в нормальный режим работы. Вы можете ввести любой новый 3-6-значный код, а затем нажать кнопку "LOCK". Пожалуйста, установите новый код перед запиранием сейфа.

ii. Если в сейфе отсутствует батарея, пожалуйста, установите батарею и задайте новый код перед тем, как закроете сейф.

ФУНКЦИЯ АУДИТА

1) Загрузка данных из сейфа в портативное устройство (CEU).

- а) Переключите CEU в положение "ON" на левой стороне.
- b) Подключите CEU к сейфу, дважды нажмите "*" на CEU, CEU покажет "PROG".
- c) Введите "7510" и нажмите "*", затем нажмите "8", CEU покажет "SAVE xx", xx количество сейфов.
- d) прочитано.
- e) Нажмите "#" на CEU, CEU покажет "READ 01" ... После завершения передачи данных CEU покажет "END".
- f) Вы также можете использовать горячую клавишу для выполнения этой операции. Вот способ:
- g) Нажмите "**", на экране появится "PROG", затем нажмите "1#".

Внимание: (CEU) может работать с любым количеством сейфов и хранит в памяти последние 100 открытий\закрытий.

2) Загрузка данных с портативного устройства (CEU) на компьютер

- а) Установите программное обеспечение Hotel V1.6
- b) Переключите CEU в положение "ON" в левой части.
- с) Подключите CEU к компьютеру, запустите программное обеспечение (пароль по умолчанию 1-2-3-4).
- d) Компьютер найдет CEU автоматически, если нет, пожалуйста, установите программное обеспечение в соответствии с вашей компьютерной системой, например, Vista_Win7_win8_Drive или XP Drive
- e) Сначала нажмите " Communication", затем нажмите " Read Records " в левой части окна программы и следуйте инструкции в правой части окна программы для чтения записей из CEU.

3) Загрузка данных с портативного устройства (CEU) на принтер

- a) Переключите CEU в положение "ON" на левой стороне.
- b) Переключите принтер в положение "ON" в левой части. Подключите CEU к принтеру



- c) Нажмите **8103*4 в CEU, CEU покажет Prt 01 (PRT-1 ~10 это означает SAVE записи комнат NO.1~10), если вы хотите PRT 05, просто нажмите любую цифровую клавишу, чтобы изменить PRT No. Затем нажмите #.
- d) Принтер начнет печатать записи.

ПРОВЕРКА ЗАПИСЕЙ

- а) Переключите CEU в положение "ON" в левой части.
- b) Дважды нажмите "*" в CEU, CEU покажет "PROG".
- c) Введите "7706" и нажмите "*", затем нажмите "8", CEU покажет "SAVE xx", xx количество считанных сейфов. Нажмите "#" для проверки.
- d) Первый экран покажет 5 цифр, нажмите клавишу подтверждения "#" и перейдите на второй экран, второй экран покажет 6 цифр, нажмите клавишу подтверждения "#" и перейдите на третий экран, третий экран покажет 6 цифр.

Например:

| Первый экран | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|----|----|----|----|----|----|
| | 0 | 0 | 5 | | 0 | 3 |
| Второй экран | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| Третий экран | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |

Позиция 1,2,3 - Номер записи

Позиция 4 – Не используется

Позиция 5 -- "0" означает открытие двери, "1" означает закрытие двери.

Позиция 6 - способ открытия/закрытия двери.

"1" - Открытия / закрытия двери с помощью персонального кода.

"2" - Открытия двери с помощью мастер-кода.

"3" - Открытия двери с помощью CEU.

"4" - Открытия двери выключателем питания сейфа.

"5" - Открытия / закрытия двери с помощью персональной магнитной карты.

"6" - Открытия двери с помощью мастер-карты.

"7" - Открытия двери с помощью мастер-кода и мастер-карты.

"8" - Открытия/закрытия двери с помощью персонального кода и персональной магнитной карточки.

"9" - Открытия дверь аварийным ключом.

Позиция 7,8 -Год открытия/закрытия двери.

Позиция 9,10 - Месяц открытия/закрытия двери.

Позиция 11,12 -День открытия/закрытия двери.

Позиции 13,14 - Часы открытия/закрытия двери.



Позиции 15,16 - Минута открытия/закрытия двери. Позиции 17,18 - Секунда открытия/закрытия двери.

Замечание: Если позиции 5,6 свободны, это означает, что данная операция недействительна.

Для приведенного выше примера каждый экран отображается в соответствии с приведенным ниже описанием.

Первый экран 005 03 : Указывает что это 5-я запись и был использован CEU чтобы открыть дверь.

Второй экран 010523 : Указывает дату открытия двери - 23 мая 2001 года.

Третий экран 100538 : Указывает время открытия двери - "10:05:38".

Каждый раз, когда вы нажимаете клавишу подтверждения "#" три раза, вы попадаете в интерфейс проверки следующей записи. Также вы можете ввести номер записи, которую вы хотите проверить, и нажать "#" для подтверждения, тогда вы войдете в интерфейс проверки этой записи напрямую.

СМЕНА НАСТРОЕК

Откройте сейф и убедитесь, что ригеля задвинуты.

Дважды быстро нажмите кнопку "CLEAR" на панели сейфа, на экране появится "PROG", введите код программирования "895100" и экран будет готов к установке программных кодов сейфа. Для установки программного кода доступны три дисплея, как описано ниже:

а) Первый экран

Номер по умолчанию - 171301

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 |

Положение отображения кода:

Клавиша 0 - не показывать каждый введенный персональный код

Клавиша 1 - отображение каждого введенного персонального кода и времени блокировки

Установка количества цифр для кода:

Клавиша 3 - установка трехзначного кода Клавиша 4 - установка 4-значного кода



- Клавиша 5 установка 5-значного кода
- Клавиша 6 установка 6-значного кода
- Клавиша 7 установка 3-6-значного кода

Установка времени блокировки после неправильного ввода 4 раза:

- Клавиша 0 время блокировки 0 минут
- Клавиша 1 время блокировки 15 минут
- Клавиша 2 время блокировки 30 минут

Установка мастер-кода:

Клавиша 2 - мастер-код отключен, и сейф можно открыть с помощью CEU (источник питания)

Клавиша 3 – мастер код включен, и сейф может быть открыт с помощью CEU (источник питания)

Информация о записи:

Клавиша 0 - запись информации об открытии двери

Клавиша 1 - запись информации об открытии/закрытии двери

Установка рабочего режима:

Клавиша 0 - Пользователь вводит персональный код, а затем нажимает клавишу блокировки "LOCK", чтобы запереть дверь.

Сейф сохранит код при последнем закрытии. В следующий раз пользователю нужно будет только нажать кнопку "LOCK", чтобы закрыть дверь.

Изменить код: При открытой двери дважды нажмите кнопку " CLEAR" и нажмите кнопку "68", затем нажмите кнопку

"#" появится слово "NEW". Теперь ваш старый персональный код удален, и вам нужно будет ввести новый персональный код.

Клавиша 1 - Пользователь вводит свой личный код, а затем нажимает кнопку "LOCK", чтобы запереть дверь. Теперь вы можете установить новый код, пока дверь открыта. Это подходит, в частности, для использования в гостинице.

b) Второй экран

Нажмите кнопку подтверждения " LOCK" на панели сейфа, и система перейдет на второй экран для установки текущей даты: dd/mm/yy.

| 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| d | d | m | m | у | у |

Это указывает на текущую дату - 17 марта 2003 года.



с) Третий экран

Нажмите кнопку подтверждения " LOCK" на панели, и система перейдет к третьему экрану для установки текущего времени: ч/м/с

| 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| h | h | m | m | S | S |
| | | | | | |

Это означает, что текущее время 13:35:47.

Нажмите клавишу подтверждения " LOCK", и система выйдет из режима программирования.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ НА СЕU

Установка времени (CEU) и сейфа.

Подключите CEU к сейфу и переключите CEU в положение "ON" в левой части. Дважды нажмите "*" в CEU, CEU покажет "PROG". Введите "9101" и нажмите "*", затем нажмите "7", CEU покажет текущее время (первый экран - год, месяц, день, второй экран - часы, минуты, секунды). После завершения установки времени нажмите "#" для подтверждения, CEU покажет "SEND", это означает, что новое время CEU установлено успешно. Теперь вы можете нажать "#" для установки времени сейфа, вы также можете нажать "*" для выхода из настройки.

Вы также можете использовать горячую клавишу для установки времени сейфа и проверки времени CEU.

Горячая клавиша для установки времени для сейфа- Нажмите "**", на экране появится "PROG", затем нажмите "3#".

Горячая клавиша для установки времени CEU ---Нажмите "**", на экране появится "PROG", затем нажмите "4#".

Примечания: С функцией непрерывной модификации вы можете установить время следующего сейфа, нажав "#". Нажмите "*" для выхода из настройки.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1) Код ERROR отображается на дисплее

a) ERROR - Введенный вами код не верен при открытии или код введён не полностью, согласно

настройками параметров безопасности при блокировке.

Решение: проверьте код и введите его заново.

b) ERROR 1 - Стопорные болты заблокированы и не могут втянуться.



Решение: толкните дверь внутрь, чтобы освободить заблокированные ригели. Попытайтесь открыть сейф с помощью повторного ввода кода.

c) **ERROR** 2 - Дверь не закрыта должным образом, а ригели втянулись автоматически. Решение: Снимите блокировку и попробуйте снова.

2) Состояние батареи - **BA-HI/LO** (высокая/низкая зарядка батареи)

Вы можете проверить заряд батареи в любое время, нажав кнопку "LOCK" один раз. На дисплее

появится одно из следующих сообщений:

"ВА-НІ": Питание от батареи достаточное

"BA-LO": Заряд батареи низкий и батареи необходимо заменить. Используйте только 4 щелочные батареи AA / LR6.

РЕЖИМ АРЕНДЫ

Внимание: В качестве настройки по умолчанию функция аренды закрыта

Перед использованием режима аренды необходимо сначала установить номер комнаты, дату и время.

1.) Чтобы открыть режим аренды по CEU:

Подключите CEU к порту CEU клавиатуры, затем введите "**662662#", на экране появится надпись "AGAIN". Снова введите "**662662#", на экране появится "DONE". Теперь доступен режим аренды.

В режиме аренды, чтобы открыть сейф, необходимо получить определенный код аренды у менеджера отеля.

Пример: Предположим, что текущее время 17ое, ноября 2015. Когда гость хочет воспользоваться сейфом в номере 0405 в течение 3 дней, менеджеру необходимо

получить код от программного обеспечения. Нажмите Generate Code Код "*165046#".

Нажмите "*165046#" на панели сейфа, на экране появится надпись "DONE", после чего гость сможет пользоваться сейфом до 12 часов 20th ноября 2015 года.



| | Hotel Ver:1.3 | × | | Rent prog | ram | × |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------|----|
| Hotel Safes Read Records | A | udit Trail Software | Room Numbe Rent | er: 0405 3 | days | |
| Browse | ZIIII SE | | Guest Name | Liz Shao | | 1 |
| User Setup | | | | Current Time | Deadline | |
| Administrator | | | Lease From Rent code: | 2015-11-17 14:24:43 | | |
| Rent Module | 1.7.84 | | Generate Co | ode | Date Formate | 34 |
| Print Setup | | 21 | Browse Ren | t Report | Close | |
| Room Number: | Rent program | × | | | | |
| Rent | ³ da | ys | | | | |
| Guest Name : | Liz Shao | 3.447 | - | | | |
| Cu | rrent Time | Deadline | | | | |
| Lease From 2015 | -11-17 14:25:02 To | 2015-11-20 12:00:00 | | | | |
| Rent code: | *165046# | | | | | |
| Generate Code | Da | ate Formate | 1 16 | | | |
| Browse Rent Re | eport | Close | | | | |

2.) Чтобы закрыть режим аренды по CEU:

Подключите CEU к сейфу, затем введите "**661661#", на экране появится "AGAIN", введите его снова, в то время как на экране появится "DONE", это означает, что режим аренды закрыт.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРИЙНЫХ НОМЕРОВ

· Дата производства сейфа указана в серийном номере. На примере серийного номера *D04D0592000001* можно понять:

- · D тип завода
- 04 месяц производства Апрель
- · *D* год производства 2021 (**A**=2018, **B**=2019, **C**=2020 и т.д.)
- · 0592000001 серийный номер

ВОССТАНОВКА НАСТРОЕК ПО УМОЛЧАНИЮ

Если вы не уверены в коде менеджера, вы можете восстановить настройки по умолчанию. Нажмите "**9101*9", пинкод вернется к "000000", а код менеджера - к "3333" и "4444".









Фирма изготовитель: MEYVEL SRL, Италия. Виа Гарибальди 34, Лингваглосса, Катания meyvel.com



Импортер и организация, уполномоченная для принятия претензий на территории РФ

Московская обл., г.Электросталь Строительный пер., д.5

8-800-500-61-80 Электр. почта: limars-r@yandex.ru www.limars.ru Обслуживание, гарантийный и послегарантийный ремонт