

Manuale d'uso - Effizienz Energetica / User Manual - Energy Efficiency / Manuel de l'utilisateur - L'efficacité énergétique / Handbuch - Energieeffizienz / Handboek - Energie-efficiëntie Manual - Eficiencia Energética / Manual - Eficiência Energética / Manuell - Energieeffektivitet / Manuell - Energieeffektivitet / Manuaalinen - Energy Efficiency / Manual - Energieeffektivitet Руководство - Энергоэффективность / Käsiiraamat - Energiatõhususe / Rokasgrāmata - Energieeffektivitātes

Table with 15 columns (PF, IT, EN, FR, DE, NL, ES, PT, SV, NO, FI, DK, RU, ET, LV) and 40 rows (S, M, AEchood, EEC, FDEhood, FDEC, LEhood, LEC, GFEhood, GFEC, Qmin, Qmax, Qboost, SPEmin, SPEmax, SPEboost, P0, Ps, F, EEIhood, Qbep, Pbp, Qmax, Wbep, WL, Emiddle, Lwa, CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO, CONSIGLI PARA EL ECONOMIA ENERGETICA, CONSIGLI PARA EL AHORRO DE ENERGIA, CONSIGLI PARA POPULAR ENERGIA, RAD FOR ENERGIBESPARING, RAD FOR ENERGIBESPARING, ENERGIASAASTONUOJAVOJA, TIPS TIL ENERGIBESPARELSE, REKOMENDACII PO EKONOMII ENERGIISOTTEBRENENIIA, ENERGIASAASTUNOJANDED, PADMOM ENERGIJAS TAPUSIANS). Each row contains technical specifications in various languages.

