




ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПОЛКА
Модель VSK2



В изменчивом ритме современной жизни для каждого из нас особое значение приобретает дом. Именно здесь можно по-настоящему отдохнуть, отвлечься от повседневности и заняться чем-либо, что по душе, что приносит вам удовольствие.

Главный принцип, лежащий в основе философии дизайна и функциональности VÄRD, основывается на том, чтобы дать вам больше свободы и лёгкости. Чем меньше времени вы проводите, занимаясь рутинными делами вроде приготовления еды или уборки, тем больше времени остается у вас для себя, семьи, любимого дела или хобби.

Мы в VÄRD постоянно работаем над тем, чтобы наша бытовая техника упрощала вашу жизнь: была надёжной, чтобы вы могли всегда на неё положиться, интуитивно понятной, чтобы вам не приходилось разбираться с меню или настройками, функциональной, чтобы вы всегда могли использовать её так, как хочется вам и именно вам.

VÄRD благодарит вас за оказанное доверие и сделанный выбор. Уверены, что вместе мы сможем сделать ваш дом ещё более комфортным и уютным. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этой инструкцией до начала установки и эксплуатации вашего нового прибора VÄRD. Мы рекомендуем сохранить инструкцию в надёжном месте, но вы также всегда можете загрузить электронную версию инструкции, посетив www.vard.ru.

Мы будем рады ответить на любые вопросы по использованию бытовой техники VÄRD. Выберите удобный для вас способ связи на сайте vard.ru/contacts, позвоните по телефону 8-800-222-59-95 или напишите на service@vard.ru.

Мы будем благодарны вам за рассказ об опыте покупки и использования нашей техники.



Отсканируйте qr-код камерой вашего телефона или перейдите по ссылке www.vard.ru/review, чтобы открыть форму отзыва.




Соединительная полка предназначена для установки и крепления сушильной машины поверх стиральной машины.

Соединительная полка VSK2 подходит для установки в колонну стиральной машины VWF514 / 362205 и сушильной машины VTH61 / 432202.



Пожалуйста, внимательно прочитайте следующие инструкции перед установкой соединительной полки:

1. Настоящее руководство предназначено для установки стиральной и сушильной машин, размещенных в колонну.
2. Пожалуйста, выберите местоположение приборов и оставьте достаточно места для установки заливного, сливного шлангов, шнура питания и т.д.
3. Перед размещением сушильной машины, пожалуйста, отрегулируйте ножки стиральной машины по уровню.

Соединительная полка	Самонарезающий винт 6	Крепежный винт 2
		

Инструкции по установке: для установки сушильной машины и стиральной машины в колонну требуется не менее двух человек.

1. Установите соединительную полку на верхнюю крышку стиральной машины, отрегулируйте положение соединительной полки так, чтобы ее левая, правая и передняя стороны соответственно совпадали с верхней крышкой стиральной машины (Рис. 1), а передняя часть совпадала с лицевой панелью стиральной машины.
2. Достаньте 6 самонарезающих винтов из пакета с принадлежностями и закрепите левую и правую опоры на верхней крышке стиральной машины соответственно (как показано на Рис. 2).
3. Открутите два самонарезающих винта в нижней левой и правой частях передней панели сушильной машины с тепловым насосом.
4. Поднимите сушильную машину с тепловым насосом и установите ее горизонтально в соединительную полку на стиральной машине. Четыре ножки сушильной машины с тепловым насосом следует поместить в четыре отверстия соединительной стойки.
5. Извлеките выдвижную полку и вставьте два крепежных винта в отверстия для винтов соединительной полки и задней панели сушильной машины (как показано на Рис. 3).

6. Установите 2 съемных самонарезающих винта через резьбовые отверстия соединительной полки и передней панели сушильной машины (как показано на Рис. 4).

Соединительная полка
Стиральная машина



Рис. 1

Самонарезающий винт 6



Рис. 2

Задняя сторона



Самонарезающий винт

Рис. 3

Самонарезающий винт

Передняя сторона



Крепежный винт

Крепежный винт



Рис. 4



Внимание:

Максимальная нагрузка на выдвижную полку составляет 10 кг!

Сушильная машина должна быть установлена и закреплена на столешнице стиральной машины. Перед установкой необходимо убедиться в том, что поверхность сушильной машины надежно защищена от тряски, падения и других явлений.

Общие сведения

Модель	VSK2
Артикул	442203
Изготовитель и импортёр	ООО "ВАРД", ул. Краснопролетарская 16, стр.2,помещ.1/5, 127473, Москва; тел.: 8-800-222-59-95
Изготовлено в Китае	

Срок службы изделия – 5 лет. Срок службы исчисляется со дня продажи (передачи) изделия (или со дня изготовления изделия, когда день продажи (передачи) установить невозможно).

По истечении срока службы, а также в случае необходимости утилизации изделия, обусловленной любыми иными причинами, его следует доставить в пункт сбора использованной бытовой техники и электроники для последующей утилизации. Это можно сделать самостоятельно либо заказав соответствующую услугу в торговой или специализированной организации (доступно не во всех населённых пунктах). Раздельный сбор отходов потребления способствует их переработке и вторичному использованию, что существенным образом снижает негативное воздействие на окружающую среду. Продолжение использования изделия после истечения срока службы может привести к нежелательным/неблагоприятным последствиям.